

Fejl, årsag og afhjælpning

9 Fejl, årsag og afhjælpning

BEMÆRK

*) Afhjælpning kun ved autoriseret personale

Fejl	Sandsynlig årsag	Afhjælpning
Motor		Se driftsvejledning for motor
Motoren starter ikke	Styrekontrollen (4-8/7) ikke i neutral stilling	Sæt styrekontrollen i neutral stilling
Skolvarm kan ikke løftes eller sænkes	Overtryksventil i styreventil er åben	Demonter og rens overtryksventilen, juster påny *
	Ventilgiver til arbejdshydraulik (4-8/6) er låst	Løsn ventilgiveren (1-2/pil)
	Ingen eller for lav forstyringstryk	Åbn overtryksventil i styreledning, rens og juster den *
	Dieselmotor gået i stå	Med akkumulatortryk er det muligt, at sætte teleskoparmen i nederste stilling straks efter at motoren er gået i stå. » Ikke med monteret rørbrudssikring«
Nødvendig med øget manøvreringskraft	Overtryksventil i styreenheden er åben	Overtryksventil demonteres komplet og renses, justeres påny *
	Skyder i prioritetsventilen sidder fast	Skift prioritetsventil *
Fejl i køre- og arbejdshydraulik	Stoppet filter	Skift filterindsatse
	Oliemangel i hydraulikolietanken	Påfyld olie
	El-tilslutninger på aksialstempel-pumpen sidder ikke fast, er rykket helt af eller oxiderer	Rens og etabler forbindelser iht. el-skema
Fejl i bremsesystem	Maskinen står ikke stille, selvom parkeringsbremsen er trukket	Kontroller indstillinger og juster evt., om nødvendigt skiftes bremsebelægninger *
	Driftsbremsen arbejder uregelmæssigt.	Kontroller akkumulatortryk * Kontroller forbindelseselementer mellem bremsepedal og bremsetrykbe-grænser

Fejl	Sandsynlig årsag	Afhjælpning
Dynamoens oplades ikke	Løs stikforbindelse	Tryk stikforbindelsen ind og lås
	Knækket kilerem	Udskift kilerem (se driftsvejledning for motor)
	Dynamoens omdrejningstal for lav	Kontroller kileremmens spænding og stram om nødvendigt
Varme-/ventilationsanlæg virker ikke	Sikring i sikringskassen defekt	Skift sikring (4-9/17)
	Reguleringsventil på motor defekt	Reparerer reguleringsventil
Redskabernes slangekoblinger kan ikke forbindes	Øget tryk pga. varmepåvirkning af redskab	Forskruningen på slangen over lynkoblingen løsnes forsigtigt , der sprøjter olie ud, det øgede tryk aftager, stram forskruringen
	Øget tryk på basismaskine	BEMÆRK Opsamlet spildolie skal bortskaffes miljørigtigt Stand motoren og sæt tændingsnøglen på „I“. Tag trykket af hydraulikslangerne. Hertil skal de to knapper til hjælpehydraulikken (4-8/2) begge skiftevis aktiveres flere gange.