



4ème phase

Mettre en place le pivot de blocage articulation centrale, éteindre le moteur thermique et enlever la clef de démarrage.



5ème phase

Plier les rétroviseurs vers l'intérieur et s'assurer que les deux portières et la vitre arrière de la cabine sont bien fermées.

6ème phase

Immobiliser l'engin et l'outil sur la remorque au moyen de cales et de chaînes.

7ème phase

Mesurer la distance entre le sol et le point le plus haut de l'engin, pour déterminer la hauteur totale.

LEVAGE

1ère phase

Baisser le godet du chargeur à la hauteur du plan du terrain et bloquer les commandes du chargeur à l'aide de l'interrupteur prévu à cet effet.

2ème phase

Mettre en place le pivot de blocage articulation centrale, éteindre le moteur thermique et enlever la clef de démarrage.



3ème phase

Utiliser les 4 points indiqués (2 avant et 2 arrière) au moyen d'autocollants prévus à cet effet pour le levage de la machine.



Respecter les normes d'utilisation exposées dans ce chapitre. Tout autre utilisation sans l'accord préalable du fabricant doit être considérée comme défendue.

F