

8. Allgemeine Hinweise

Bei Lieferung eines Gerätes wird mitgeliefert:

- Eine Bedienungsanleitung für den Dieselmotor. Alle den Dieselmotor betreffenden Einzelheiten entnehmen Sie bitte dieser Bedienungsanleitung.
- Eine gültige "Unfallverhütungsvorschrift Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen des Erdbaus."
- Eine Ersatzteilliste AL6
- Eine Gebrauchs- und Bedienungsanleitung AL6