

AHLMANN

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



KNICKLADER

AL 6

Ahlmann-Maschinenbau GmbH - D 2370 Rendsburg

V O R W O R T

Die Betriebsanleitung enthält eine allgemeine Beschreibung, technische Daten, Angaben über Inbetriebnahme / Bedienung, sowie Pflege und Wartung.

Wir empfehlen Ihnen, die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten. Reparaturarbeiten größeren Umfangs bzw. an Anlagen, welche der StVZO unterliegen, sollten von ausgebildetem Personal oder vom Hersteller durchgeführt werden.

Beachten Sie bitte die Unfallverhütungsvorschriften aus der gültigen Broschüre der Tiefbau-Berufsgenossenschaft "UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT BAGGER, LADER, PLANIERGERÄTE, SCHÜRFGERÄTE UND SPEZIALMASCHINEN DES ERDBAUES".

Ahlmann-Maschinenbau GmbH
Postfach 725

2370 Rendsburg

Tel. Sammel-Nr. 04331/3510
04331/351-242 Ersatzteilverkauf
04331/351-279 Kundendienst

Telex - 029455

Ausgabe 12/1981

Neue Postleitzahlen:
Hausanschrift 24782 Büdelsdorf
Postfach 24751 Rendsburg