

AHLMANN

MANUEL DE L'OPERATEUR



Chargeur Articulé

AL 6

Ahlmann-Maschinenbau GmbH - D 2370 Rendsburg

A V A N T P R O P O S

Ce manuel a pour but de fournir à l'opérateur les instructions de conduite et d'entretien préventif, et une description technique générale de la chargeuse.

Lisez attentivement ce manuel et suivez les instructions. Des travaux de réparation importants doivent être effectués par le personnel d'entretien qualifié.

Suivez également les instructions d'entretien du manuel du moteur, fourni avec chaque machine.

De plus, il est conseillé de lire les instructions de prévention d'accidents pour pelles-excavatrices et chargeuses, préparées par l'Association de Construction allemande (Tiefbau Berufsgenossenschaft). Pour la France, un document similaire a été édité par l'INRS : "Intégration de la Sécurité dans la Conception des Machines et Appareils".

Ahlmann-Maschinenbau GmbH
Postfach 725

2370 Rendsburg

Tel. Sammel-Nr. 04331/3510
04331/351-242 Ersatzteilverkauf
04331/351-279 Kundendienst

Telex - 029455

Ausgabe 12/1981