

- (1) Lader-Bagger auf festem Untergrund abstellen, nach Möglichkeit nicht auf Steigungen.
- (2) Die Schaufel bzw. frontale Anbaugeräte auf den Boden absetzen.
- (3) Wenn ein Heckbagger angebaut ist, Heckbagger in Transportstellung bringen.
- (4) Fahrtrichtungsschalter auf "0" stellen.
- (5) Feststellbremse anziehen.

VORSICHT

Ist das Abstellen auf Steigungen unumgänglich, müssen zusätzlich zur Feststellbremse vor zwei Räder an einer Achse je ein Unterlegkeil gelegt und die Einknicksicherung eingelegt werden.

- (6) Motor abstellen:

- beim luftgekühlten Motor wird das Fahrpedal (Bild 16/4) an der Hackenstütze so lange niedergetreten, bis Motor zum Stillstand kommt,
- beim wassergekühlten Motor wird der Abstellzug (Bild 16/10) so lange gezogen, bis der Motor zum Stillstand kommt,

Ist der Dieselmotor stark erhitzt, muß zwecks Temperaturengleichs vor Außerbetriebsetzung der Dieselmotor 2 bis 3 Minuten im Leerlauf weiterlaufen.

- (7) Zündschlüssel bis zum Anschlag nach links drehen und abziehen.