

## 9 Störung, Ursache und Abhilfe

Störung	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Motor	-	Siehe motoreigene Bedienungsanleitung
Schaufelarm läßt sich nicht heben bzw. senken	Überdruckventil im Steuer-ventil ist offen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen
Erhöhte Lenk- kraft notwendig	Überdruckventil im Servo- staten ist offen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen
	Schieber im Prioritätsven- til klemmt	Prioritätsventil austauschen
Keine Lenkmög- lichkeit	Einknicksicherung ist ein- gelegt	Einknicksicherung entfernen
Störungen in der Fahr- und Ar- beitshydraulik	Filterverstopfung	Filtereinsätze wech- seln
	Ölmangel im Hydrauliköl- behälter	Öl nachfüllen
	Elektroanschlüsse an der Axialkolbenpumpe oder Axi- alkolbenmotor nicht fest oder total getrennt	Anschlüsse nach Elektroschaltplan verbinden
	Elektro-Sicherungen ausge- fallen	Sicherung wechseln
Störungen an den Bremsan- lagen	Feststellbremse hält den Lader-Bagger nicht fest	Einstellung überprü- fen ggf. nachstellen, wenn nötig Bremsbe- läge wechseln
	Betriebsbremse arbeitet un- regelmäßig	Inchpatrone in der Axialkolbenpumpe überprüfen, Betäti- gungszug und Funk- tion des Bremszylind- ers überprüfen

Störung	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Lichtmaschine lädt nicht	Elektrische Anschlüsse lose	Anschlüsse festziehen
	Keilriemen gerissen	Keilriemen wechseln
	Lichtmaschinendrehzahl zu gering	Keilriemenspannung prüfen ggf. nachspannen
Zusatzheizung ist ausgefallen (Zusatzheizung wird nicht serienmäßig installiert)	Sicherung im Sicherungskasten oder im Heizaggregat defekt	Sicherung wechseln
	Steuergerät schaltet ab	Drehschalter in "0"-Stellung bringen und Einschaltvorgang wiederholen
Schlauchkupplungen der Anbaugeräte lassen sich nicht verbinden	Erhöhter Druck in Folge von Wärmeeinwirkung auf das Anbaugerät	Verschraubung am Schlauchende über der Schnellkupplung vorsichtig lösen, Öl spritz ab, der erhöhte Druck bricht zusammen, Verschraubung festziehen <u>HINEIS!</u> Öl auffangen
	Erhöhter Druck im Grundgerät	Durch Hin- und Herbewegen des Handhebels am Steuerventil Leitungen drucklos machen
Arbeitsbewegungen mit dem Heckbagger nicht möglich	Kugelblockhahn für hydraulische Klemmung ist geöffnet	Kugelblockhahn schließen
	Überdruckventil im Steuerventil ist offen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen
	Ausleger läßt sich nicht verschwenken	Sicherungsbolzen für Straßenfahrt entfernen