

Index

A

- Alternateur triphasé 3-1, 3-4, 3-7, 3-23
- Antigel pour le lave-glace 5-4
- Arrêt du système de chauffage et d'aération 5-8
- Arrêter le moteur Diesel 5-7
- Articulation du pendule articulé 4-1

B

- Barre de basculement 4-1

C

- Caractéristiques techniques 3-1
 - AL 70e 3-1
 - AL 85t 3-4
 - AL 100t 3-7
 - AL 100ti 3-23
- Changement de roue 4-8
- Changer le pré-filtre du carburant 8-2
- Charge par essieu 3-2, 3-5, 3-8, 3-24
- Contrôle du niveau d'huile
 - Boîte de vitesses intermédiaire. *Voir* Contrôle du niveau d'huile: Essieu arrière: Véhicules lents » 20 km/h «
 - Engrenage distributeur. *Voir* Contrôle du niveau d'huile: Essieu arrière: Véhicules rapides » 30 km/h «
 - Engrenage planétaire 8-11
 - Essieu arrière 8-7
 - Véhicules lents » 20 km/h « 8-7
 - Véhicules rapides » 30 km/h « 8-7
 - Essieu avant 8-5
 - Moteur 8-2

- Contrôler/régler le frein de service/ de parking 8-16
- Coupe-batterie 4-10
- Crochet de grue 3-12, 3-16, 3-20, 3-28, 6-3

D

- Démarrer le moteur Diesel 5-1
- Démarrure 3-1, 3-4, 3-7, 3-23
- Dépannage, remorquage, amarrage, grutage 7-1
- Desserrer le frein 7-3
- Direction 3-2, 3-5, 3-8, 3-24

E

- Entretien/changement du filtre à air 8-3
- Équipement de freinage 3-2, 3-5, 3-8, 3-24
- Équipement hydraulique 3-3, 3-6, 3-9, 3-25
- Équipements complémentaires 6-1
 - Crochet de grue 6-3
 - Godet multi-fonctions 6-4
 - Montage 6-4
 - Démontage 6-5
 - Godet standard/godet pour matériaux légers 6-1
 - Montage 6-1
 - Démontage 6-2
 - Palettiseur 6-2
 - Utilisation d'autres équipements complémentaires 6-7
- Équipements complémentaires
 - AL 70e 3-10
 - Crochet de grue 3-12
 - Godets 3-10
 - Palettiseur 3-12
- Équipements complémentaires
 - AL 85t 3-14
 - Crochet de grue 3-16
 - Godets 3-14
 - Palettiseur 3-16

Equipements complémentaires

AL 100t 3-18

Crochet de grue 3-20

Godets 3-18

Palettiseur 3-20

Equipements complémentaires

AL 100ti 3-26

Crochet de grue 3-28

Godets 3-26

Palettiseur 3-28

F

Filtrage à aspiration retour

3-3, 3-6, 3-9, 3-25

Filtre à air frais, entretien/
remplacement 8-17

Fonctionnement hivernal 5-2

Antigel pour le lave-glace 5-4

Carburant 5-2

Vidange de l'huile moteur 5-3

Vidange de l'installation
hydraulique 5-3

Fusibles 2-2

G

Godet multi-fonctions 3-11,
3-15, 3-19, 6-4

Montage 6-4

Démontage 6-5

Godet pour matières légères
3-11, 3-15, 3-19

Godet standard 3-11, 3-15,
3-19, 3-26

Godet standard/godet pour
matériaux légers 6-1

Montage 6-1

Démontage 6-2

Desserrer le frein 7-3

Godets 3-10, 3-14, 3-18

Grutage 7-7

H

Huile hydraulique biodégradable
Voir Vidange: Installation
hydraulique

I

Indicateur électrique de colmatage
3-3, 3-6, 3-9, 3-25

Indication de la position du
godet 4-7

Installation électrique 3-2,
3-5, 3-8, 3-24

K

Kit de sécurité contre la
rupture de tuyau 4-6

L

Levier de basculement 4-1

Levier de renvoi 4-1

Limitation de levage 4-7

M

Moteur 3-1, 3-4, 3-7, 3-23

N

Niveau de pression acoustique
2-7, 2-8, 2-9

Niveau sonore 2-7, 2-8, 2-9

O

Organe de translation
hydrostatique 3-1,
3-4, 3-7, 3-23

Organes de commande 4-10, 4-11

P

Palettiseur 3-12, 3-16, 3-20,
3-28, 6-2

Panneaux de symboles 2-3

Pannes, causes probables
et remèdes 9-1

Pneus 3-2, 3-5, 3-8, 3-24

Points de graissage 8-14

Capot du moteur 8-14

Godet multi-fonctions 8-14

Porte de la cabine du
conducteur 8-14

Position flottante 4-5, 4-6

Protection de godet 4-1, 5-5

R

- Refroidisseur d'huile 3-3,
3-6, 3-9, 3-25
- Réglage du siège 5-8
- Remplacer la batterie
du démarreur 8-15
- Remplacer la cartouche
de sécurité 8-5
- Remplacer la cartouche du filtre
à huile hydraulique 8-13
- Réservoir d'huile hydraulique 4-1
- Réservoir de carburant 4-1, 4-5
- Réservoir égaliseur pour
le liquide de frein 8-16

S

- Schéma d'entretien 8-1
- Sécurité anti-voil 2-1
 - Arrêter et garer la machine 2-1
 - Marque d'identification
sur la machine 2-1
 - Transpondeur dispositif
d'antidémarrage 2-2
- Signalisation 2-1
 - Fusibles 2-2
 - Panneaux de symboles 2-3
 - Signaux de danger
et d'indication 2-1
- Signaux de danger
et d'indication 2-1
- Suspension élastique pour dispositif
de levage 4-6
- Système d'alimentation en com-
bustible 3-3, 3-6, 3-9, 3-25
- Système de chauffage et
d'aération 3-3, 3-6,
3-9, 3-25, 4-11, 5-8
 - Mise en marche
du chauffage 5-6
 - Réglage de la quantité d'air 5-6

T

- Tableau de bord 4-11
- Travaux d'entretien 8-2
 - Changer le pré-filtre
du carburant 8-2

- Contrôle du niveau d'huile
 - Engrenage planétaire 8-11
 - Essieu arrière 8-7
 - Essieu avant 8-5
 - Moteur 8-2
- Contrôler/régler le frein de
service/de parking 8-16
- Entretien/changement
du filtre à air 8-3
- Entretien/remplacement
du filtre d'air frais 8-17
- Points de graissage 8-14
 - Capot du moteur 8-14
 - Godet multi-fonctions 8-14
- Porte de la cabine
du conducteur 8-14

- Remplacer la batterie
du démarreur 8-15
- Remplacer la cartouche
de sécurité 8-5
- Remplacer la cartouche du
filtre à huile hydrauliq 8-13

Vidange

- Engrenage planétaire 8-11
- Essieu arrière 8-8
- Essieu avant 8-6
- Installation hydraulique 8-12
- Moteur 8-2

V

Vidange

- Boîte de vitesses intermédiaire
 - Voir Vidange:* Essieu arrière:
Véhicules lents » 20 km/h «
- Engrenage distributeur
 - Voir Vidange:* Essieu arrière:
Véhicules rapides » 30 km/h «
- Engrenage planétaire 8-11
- Essieu arrière 8-8
 - Véhicules lents
» 20 km/h « 8-8
 - Véhicules rapides
» 30 km/h « 8-9
- Essieu avant 8-6
- Installation hydraulique 8-12
- Moteur 8-2