

6. Außerbetriebsetzung des Laders

- (1) Lader auf festem Untergrund abstellen, nach Möglichkeit nicht auf Steigungen.
- (2) Die Schaufel bzw. frontale Anbaugeräte auf den Boden absetzen.
- (3) Wenn ein Heckbagger angebaut ist, Heckbagger in Transportstellung bringen.
- (4) Fahrtrichtungsschalter auf "0" stellen.
- (5) Feststellbremse anziehen.

VORSICHT!

Ist das Abstellen auf Steigungen unumgänglich, müssen zusätzlich zur Feststellbremse vor zwei Räder je ein Unterlegkeil gelegt und die Einknicksicherung eingelegt werden.

- (6) Zugschalter "Motor Stop" so lange ziehen, bis Motor zum Stillstand kommt.
Ist der Dieselmotor stark erhitzt, muß zwecks Temperaturausgleichs vor Außerbetriebsetzung der Dieselmotor 2 bis 3 Minuten im Leerlauf weiterlaufen.
- (7) Zündschlüssel bis zum Anschlag nach links drehen und abziehen.