

AHLMANN

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



LADER-BAGGER

AL 8

Ahlmann-Maschinenbau GmbH · D 2370 Rendsburg

V O R W O R T

Die Betriebsanleitung enthält eine allgemeine Beschreibung, technische Daten, Angaben über Inbetriebnahme / Bedienung, sowie Pflege und Wartung.

Wir empfehlen Ihnen, die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten. Reparaturarbeiten größeren Umfangs bzw. an Anlagen, welche der StVZO unterliegen, sollten von ausgebildetem Personal oder vom Hersteller durchgeführt werden.

Beachten Sie bitte die Unfallverhütungsvorschriften aus der gültigen Broschüre der Tiefbau-Berufsgenossenschaft "UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT BAGGER, LADER, PLANIERGERÄTE, SCHÜRFGERÄTE UND SPEZIALMASCHINEN DES ERDBAUES".

Mit der Bedienungsanleitung wird das Merkheft "Erdbaumaschinen" mitgeliefert.

Ahlmann-Maschinenbau GmbH
Postfach 7 25

2370 Rendsburg

Tel. 04331/3510

Teletex - 433 111

Ausgabe 12/1984 - ab Fahrgestell-Nr. 108 100