

AHLMANN

MANUEL DE L'OPERATEUR



Chargeur Articulé

AL 8

Ahlmann-Maschinenbau GmbH - D 2370 Rendsburg

A V A N T P R O P O S

Ce manuel a pour but de fournir à l'opérateur les instructions de conduite et d'entretien préventif, et une description technique générale de la chargeuse.

Lisez attentivement ce manuel suivez les instructions. Des travaux de réparation importants doivent être effectués par le personnel d'entretien qualifié.

Suivez également les instructions d'entretien du manuel du monteur, fourni avec chaque machine.

De plus, il est conseillé de lire les instructions de prévention d'accidents pour pelles- excavatrices et chargeuses, préparées par l'Association de Construction allemande (Tiefbau Berufsgenossenschaft) . Pour la France, un document similaire a été édité par l'INRS: "Intégration de la Sécurité dans la Conception des Machines et Appareils".

AHLMANN MASCHINENBAU GmbH

Postfach 7 25

D - 2370 RENDSBURG R.F.A.

Téléphone 04331/3510 Teletex 433 111

Edition 12/1984 A partir du châssis n° 108 100 .