

## **14 Allgemeine Hinweise**

Bei Lieferung eines Neugerätes wird mitgeliefert:

- Eine Bedienungsanleitung für den Motor.  
Alle den Motor betreffenden Einzelheiten entnehmen Sie bitte dieser Bedienungsanleitung.
- Ein "Merkheft Erdbaumaschinen" der Tiefbau-Berufsgenossenschaft.
- Ersatzteilliste Grundgerät.