

AHLMANN

**BEDIENUNGS-
ANLEITUNG**

**OPERATING
INSTRUCTIONS**

**MANUEL DE
L'OPERATEUR**



**SCHWENKLADER
SWING SHOVEL LOADER
CHARGEUR A BRAS PIVOTANT**

**AS 10
AS 10S**

**Ahlmann-Maschinenbau GmbH · D 2370 Büdelsdorf
Telefon 0 43 31 / 3 51-0 · Teletex 433 111 · Telefax 3 20 46**

VORWORT

Die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung enthält eine allgemeine Beschreibung, technische Daten, Angaben über Inbetriebnahme/Bedienung, sowie Pflege und Wartung.

Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten. Reparaturen größeren Umfangs sollten vom autorisierten Kundendienst oder vom Hersteller durchgeführt werden.

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften und im speziellen auch die aus der gültigen Broschüre der Tiefbau-Berufsgenossenschaft "UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT BAGGER, LADER, PLANIERGERÄTE, SCHÜRFGERÄTE UND SPEZIALMASCHINEN DES ERDBAUES". (Erdbaumaschinen VBG 40)

Der Schwenklader AS10/S ist "GS" geprüft.

**Ahlmann-Maschinenbau GmbH
Am Friedrichsbrunnen 2**

2370 Büdelsdorf

Tel.: 04331/ 3510

Teletex: 433 111

Telefax: 04331/32046

ab Fahrg.-Nr. 11210 D und 11210 P

AS10/S-02.89