

# Signalisation



- 1 Symbole : Le séjour dans la zone de danger est interdit.
- 2 Plaque : **ATTENTION !** - Pour des trajets sur des voies publiques n'utiliser que le mécanisme de direction à roues arrière.
- 3 Plaque : **ATTENTION !** - Le mécanisme de direction est prêt à l'exploitation seulement quand le moteur se trouve en marche.
- 4 Plaque : **» seulement pour véhicules à vitesse lente «**  
**ATTENTION !**  
La boîte de transfert ne doit être commutée qu'à l'arrêt. Pour changer le rapport, actionner le frein de service et mettre le commutateur de direction en position "0".
- 5 Plaque : **» seulement pour véhicules avec protection contre rupture de conduites «**  
**ATTENTION !**  
Au cours du service du système de suspension du mécanisme de levage/descente, la valve de protection contre rupture de conduites ne fonctionne pas. En cas d'utilisation d'un dispositif d'empilage ou d'un crochet porte-charge en tant qu'accessoires, le système de suspension du mécanisme de levage/descente ne doit pas être mis en marche.
- 6 Symbole : Levier à main pour le circuit hydraulique supplémentaire (4-6/5)  
**» à gauche du siège «**
- 7 Symbole : Commutation entre les différents modes de direction (4-6/4)  
direction à roues arrière / direction à quatre roues
- 8 Symbole : Bac à huile hydraulique
- 9a Plaque : Niveau de puissance sonore (chap. 11.17)
- 9b Plaque : Niveau de pression sonore (chap. 11.17)
- 10 Symbole : Crochet porte-charge
- 11 Symbole : Œillets d'amarrage
- 12 Plaque : Machine de chantier à fonctionnement silencieux
- 13 Plaque : Vitesse maximale
- 14 Plaque : Plan d'entretien
- 15 Plaque : Pression des pneus
- 16 Symbole : Levier à main pour l'hydraulique de travail (4-7/2)
- 17 Symbole : **» pour véhicules à vitesse lente** (versions "20 km/h" et "25 km/h") **«**  
Crans de marche hydrauliques (4-7/1)  
Symbole du lièvre - marche rapide  
Symbole de l'escargot - marche lente  
Direction - en avant  
- 0  
- en arrière
- 18 Symbole : **» pour véhicules à vitesse élevée** (version "40 km/h") **«**  
Changement de vitesses - 2ème rapport  
- 1er rapport  
- Alpha max. (pictogramme tortue)
- 19 Symbole : Le robinet de blocage à boisseau sphérique pour les systèmes hydrauliques de travail et supplémentaire est fermé.
- 20 Symbole : Avant de mettre en service la chargeuse, lire et respecter la notice d'instructions.
- 21 Symbole : Pivotement
- 22 Symbole : Réservoir à carburant
- 23 Plaque signalétique de la chargeuse (contient le numéro d'identification du véhicule)
- 24 Plaque : Examen annuel conformément aux prescriptions UVV
- 25 Plaque : Plaquette UVV
- 26 Plaque signalétique à la cabine du conducteur
- 27 Symbole : N'ouvrir qu'à l'arrêt du moteur.