

5 Außerbetriebsetzung des Schwenkladers

- (1) Schwenklader auf festem Untergrund abstellen, nach Möglichkeit nicht auf Steigungen.
- (2) Die Schaufel bzw. das Anbaugerät sind frontal auf den Boden abzusetzen.
- (3) Fahrtrichtungsschalter in Neutralstellung bringen.
- (4) Handhebel für Feststellbremse auf "Fest" bringen.

ACHTUNG

Beim Abstellen auf einer Steigung müssen zusätzlich die Unterlegkeile vor die Räder der Starrachse gelegt werden.

- (5) Zugschalter "Motor stop" so lange ziehen, bis Motor zum Stillstand kommt.

Ist der Motor stark erhitzt, so muß er vor der Außerbetriebsetzung zum Temperatúrausgleich noch 2 - 3 Minuten im Leerlauf weiterlaufen.

- (6) Zündschlüssel bis in 0-Stellung nach links drehen und abziehen.

6 Abschleppen des Schwenkladers

- (1) Der Schwenklader wird gemäß Abschnitt 2 vorbereitet. Zusätzlich muß der Schaufelarm um das Maß angehoben werden, welches für den Freigang einer Abschleppstange benötigt wird.
- (2) Kugelblockhähne für Heben und Kippen schließen, Schwenkwerk durch Blockierungskeil festsetzen.
- (3) Handhebel für Gangschaltung so stellen, daß dieser sich zwischen Arbeits- und Transportfahrt in Neutralstellung befindet und festgesetzt wird.
- (4) Handhebel für Feststellbremse in Stellung "los" bringen.
- (5) Fahrtrichtungsschalter in Neutralstellung bringen.
- (6) Die Abschleppgeschwindigkeit muß der Notlenkung angepaßt werden.

HINWEIS

Sollte durch einen Getriebeschaden das Abschleppen wie oben beschrieben nicht möglich sein, müssen beide Gelenkwellen (vom Verteilergetriebe zu den Achsen) ausgebaut werden.