

Heizungsanlage ausgefallen	Sicherung im Sicherungskasten oder im Heizaggregat defekt Steuergerät schaltet ab	Sicherung auswechseln Drehschalter in "0"-Stellung bringen und Einschaltvorgang wiederholen
Schlauchkuppl. der Anbaugeräte lassen sich nicht verbinden	Erhöhter Druck infolge von Wärmeeinwirkung auf das Anbaugerät Erhöhter Druck im Grundgerät	Verschraubung am Schlauchende über der Schnellkupplung vorsichtig lösen, Öl spritzt ab, der erhöhte Druck bricht zusammen, Verschraubung festziehen Durch Hin- und Herbewegen des Vorsteuerventils Leitungen drucklos machen

9 Allgemeine Hinweise

Bei Lieferung eines Gerätes wird mitgeliefert:

- Eine Bedienungsanleitung für den Motor. Alle den Motor betreffenden Einzelheiten entnehmen Sie bitte dieser Bedienungsanleitung.
- Ein "Merkheft Erdbaumaschinen" der Tiefbau-Berufsgenossenschaft
- Ersatzteilliste Grundgerät