

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Grundlegende Sicherheitshinweise</b>	<b>1 - 1</b>
1.1	Warnhinweise und Symbole	1 - 1
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	1 - 1
1.3	Organisatorische Maßnahmen	1 - 2
1.4	Personalauswahl und -qualifikation	1 - 4
1.5	Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasen	1 - 5
1.5.1	Normalbetrieb	1 - 5
1.5.2	Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung des Gerätes und Störungsbeseitigung im Arbeitsablauf; Entsorgung	1 - 10
1.6	Hinweise auf besondere Gefahrenarten	1 - 14
1.6.1	Elektrische Energie	1 - 14
1.6.2	Hydraulik	1 - 16
1.6.3	Lärm	1 - 16
1.6.4	Öle, Fette und andere chemische Substanzen	1 - 17
1.6.5	Gas, Staub, Dampf, Rauch	1 - 17
1.7	Transport und Abschleppen; Wiederinbetriebnahme	1 - 18
1.8	Sicherheitshinweise für den Unternehmer oder sein weisungsbefugtes Personal	1 - 19
1.8.1	Organisatorische Maßnahmen	1 - 19
1.8.2	Personalauswahl und -qualifikation; grundsätzliche Pflichten	1 - 19

# Innehållsförteckning

# Table of contents

<b>1</b>	<b>Fundamental safety instructions</b>	<b>1 - 1</b>	<b>1</b>	<b>Fundamental safety instructions</b>	<b>1 - 1</b>
1.1	Grundläggande säkerhetsinformation	1 - 1	1.1	Warnings and symbols	1 - 1
1.2	Tillåten användning	1 - 1	1.2	Designed use of the loader	1 - 1
1.3	Organisatoriska åtgärder	1 - 2	1.3	Organizational measures	1 - 2
1.4	Val av personal och nödvändiga kvalifikationer	1 - 4	1.4	Choice of personnel and necessary qualifications	1 - 4
1.5	Säkerhetsanvisningar för särskilda driftförhållanden	1 - 5	1.5	Safety information for certain operating Phases	1 - 5
1.5.1	Normal användning	1 - 5	1.5.1	Normal operation	1 - 5
1.5.2	Särskilda arbeten inom ramen för maskindriften och åtgärdande av fel under arbetets gång; avfallshantering	1-10	1.5.2	Special work within the exploitation of the machine and elimination of defects during process or work; disposal	1-10
1.6	Information om särskilda risker	1-14	1.6	Instructions regarding special categories of danger	1-14
1.6.1	Elektrisk energi	1-14	1.6.1	Electric energy	1-14
1.6.2	Hydraulicsystem	1-16	1.6.2	Hydraulics	1-16
1.6.3	Buller	1-16	1.6.3	Noise	1-16
1.6.4	Olja, fett och andra kemiska ämnen	1-17	1.6.4	Oil, grease and other chemical substances	1-17
1.6.5	Gas, damm, ånga, rök	1-17	1.6.5	Gas, dust, steam, smoke	1-17
1.7	Transport och bogsering; återidrifttagning	1-18	1.7	Transport and towing, taking machine into operation again	1-18
1.8	Säkerhetsanvisningar för entreprenören eller underentreprenören	1-19	1.8	Safety information for the contractor or supervised	1-19
1.8.1	Organisatoriska åtgärder	1-19	1.8.1	Organizational measures	1-19
1.8.2	Val av personal och personalkvalifikation; grundläggande krav	1-19	1.8.2	Choise of personnel, qualifications; additional duties	1-19

<b>2</b>	<b>Beschilderung</b>	<b>2 - 1</b>
2.1	Warn- und Hinweis-	
	schilder	2 - 1
2.2	Symbole	2 - 2

### **3      Technische Daten    3 - 1**

3.1	Gerät	3 - 1
3.2	Motor	3 - 1
3.3	Anlasser	3 - 1
3.4	Drehstromgenerator	3 - 1
3.5	Hydrostatischer Fahrantrieb	3 - 2
3.6	Achslasten	3 - 2
3.7	Reifen	3 - 2
3.8	Lenkanlage	3 - 2
3.9	Bremsanlage	3 - 3
3.10	Elektrische Anlage	3 - 3
3.11	Hydraulikanlage	3 - 3
3.11.1	Schwenkwerk	3 - 3
3.11.2	Abstützanlage	3 - 3
3.12	Kraftstoffversorgungsanlage	3 - 4
3.13	Heizungs- und Belüftungsanlage	3 - 4
3.14	Vollstrom-Saugfilterung	3 - 4
3.15	Elektrische Verschmutzungsanzeige	3 - 4
3.16	Ölkühler mit Thermostatregelung	3 - 4
3.17	Anbaugeräte	3 - 5
3.17.1	Schaufeln	3 - 5
3.17.2	Staplervorsatz	3 - 6
3.17.3	Frontbagger	3 - 7
3.17.4	Lasthaken	3 - 8
3.17.5	Greifer	3 - 9

<b>2</b>	<b>Skyltar</b>	<b>2 - 1</b>	<b>2</b>	<b>Signs</b>	<b>2 - 1</b>
2.1	Varnings- och informationsskyltar		2.1	Warnings and information signs	2 - 1
2.2	Symboler	2 - 2	2.2	Symbols	2 - 2
<b>3</b>	<b>Tekniska Data</b>	<b>3 - 1</b>	<b>3</b>	<b>Technical Data</b>	<b>3 - 1</b>
3.1	Maskinen	3 - 1	3.1	Loader	3 - 1
3.2	Motorn	3 - 1	3.2	Engine	3 - 1
3.3	Startmotor	3 - 1	3.3	Starter	3 - 1
3.4	Växelströmsgenerator	3 - 1	3.4	Alternator	3 - 1
3.5	Hydrostatisk drivenhet	3 - 2	3.5	Hydrostatic drive unit	3 - 2
3.6	Axeltryck	3 - 2	3.6	Axle loads	3 - 2
3.7	Däck	3 - 2	3.7	Tyres	3 - 2
3.8	Styranläggning	3 - 2	3.8	Steering system	3 - 2
3.9	Bromsar	3 - 3	3.9	Brake system	3 - 3
3.10	Elektriskt system	3 - 3	3.10	Electrical system	3 - 3
3.11	Hydraulsystem	3 - 3	3.11	Hydraulic system	3 - 3
3.11.1	Vridmaskineriet	3 - 3	3.11.1	Swing mechanism	3 - 3
3.11.2	Stödanläggningar	3 - 3	3.11.2	Stabilizers	3 - 3
3.12	Bränsleanläggning	3 - 4	3.12	Fuel supply system	3 - 4
3.13	Värme- och luftkonditioneringsanläggning	3 - 4	3.13	Heating and ventilation system	3 - 4
3.14	Sugfilter för fritt flöde	3 - 4	3.14	Full flow suction filter	3 - 4
3.15	Elektrisk nedsmutsnings-indikator	3 - 4	3.15	Electrical contamination indicator	3 - 4
3.16	Oljekylare med termostatreglering	3 - 4	3.16	Oil cooler with thermostat control	3 - 4
3.17	Arbetsredskap	3 - 5	3.17	Attachments	3 - 5
3.17.1	Skopor	3 - 5	3.17.1	Buckets	3 - 5
3.17.2	Gaffel	3 - 6	3.17.2	Fork-lift attachment	3 - 6
3.17.3	Grävskopa	3 - 7	3.17.3	Front-mounted backhoe	3 - 7
3.17.4	Laskrokar	3 - 8	3.17.4	Lifting hook	3 - 8
3.17.5	Gripskopa	3 - 9	3.17.5	Grab	3 - 9

<b>4</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>4 - 1</b>
4.1	Übersicht	4 - 1
4.2	Gerät	4 - 2
4.3	Radwechsel	4 - 8
4.4	Bedienelemente	4 -10
4.5	Armaturen	4 -11
<b>5</b>	<b>Bedienung</b>	<b>5 - 1</b>
5.1	Prüfungen vor Inbetriebnahme	5 - 1
5.2	Inbetriebnahme	5 - 1
5.2.1	Dieselmotor anlassen	5 - 1
5.2.2	Fahren mit dem Gerät auf öffentlichen Straßen	5 - 2
5.2.3	Arbeiten mit dem Gerät	5 - 3
5.2.4	Heizungs- und Belüftungsanlage	5 - 5
5.3	Außerbetriebsetzen	5 - 6
5.3.1	Gerät abstellen	5 - 6
5.3.2	Dieselmotor abstellen	5 - 6
5.3.3	Heizungs- und Belüftungsanlage ausschalten	5 - 6
5.3.4	Gerät verlassen	5 - 7
5.4	Fahrersitz einstellen	5 - 7
5.5	Verriegeln und entriegeln der Ventilgeber für Arbeits- und Zusatz- hydraulik	5 - 7
5.5.1	Verriegeln	5 - 7
5.5.2	Entriegeln	5 - 7
5.6	Lenkung umschalten	5 - 8

<b>4</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>4 - 1</b>	<b>4</b>	<b>Description</b>	<b>4 - 1</b>
4.1	Versikt	4 - 1	4.1	Overview	4 - 1
4.2	Maskinen	4 - 2	4.2	Loader	4 - 2
4.3	Hjulbyte	4 - 8	4.3	Changing wheels	4 - 8
4.4	Manöverorgan	4 -10	4.4	Operating elements	4 -10
4.5	Instrument	4 -11	4.5	Instruments	4 -11
<b>5</b>	<b>Användning</b>	<b>5 - 1</b>	<b>5</b>	<b>Operation</b>	<b>5 - 1</b>
5.1	Kontroller före idrifttagningen	5 - 1	5.1	Check before putting into operation	5 - 1
5.2	Idrifttagning	5 - 1	5.2	Starting up	5 - 1
5.2.1	Starta dieselmotorn	5 - 1	5.2.1	Starting the Diesel engine	5 - 1
5.2.2	Att köra maskinen på allmän väg	5 - 2	5.2.2	Driving the loader on public roads	5 - 2
5.2.3	Arbete med maskinen	5 - 3	5.2.3	Working with the loader	5 - 3
5.2.4	Värmesystem och ventilationsanläggning	5 - 5	5.2.4	Heating and ventilation	5 - 5
5.3	Urdrifttagning	5 - 6	5.3	Putting the loader out of operation	5 - 6
5.3.1	Stäng av maskinen	5 - 6	5.3.1	Parking the loader	5 - 6
5.3.2	Stäng av dieselmotorn	5 - 6	5.3.2	Switching off the Diesel engine	5 - 6
5.3.3	Stäng av värmesystemet och ventilationsanläggningen	5 - 6	5.3.3	Switching off the heating and ventilation system	5 - 6
5.3.4	Lämna maskinen	5 - 7	5.3.4	Leaving the loader	5 - 7
5.4	Ställ in förarsätet	5 - 7	5.4	Adjusting the operator's seat	5 - 7
5.5	Låsa och öppna ventilgivarna för arbets- och extrahydraulicsystemet	5 - 7	5.5	Locking and unlocking the valve sensors for the working and additional hydraulics	5 - 7
5.5.1	Låsa	5 - 7	5.5.1	Locking	5 - 7
5.5.2	Öppna	5 - 7	5.5.2	Unlocking	5 - 7
5.6	Omkoppling av styrningen	5 - 8	5.6	Switch-over the steering	5 - 8

**6 Anbaugeräte 6 - 1**

6.1	An- und Abbau von Anbaugeräten ohne hydraulischen Anschluß	6 - 1
6.1.1	Schaufel	6 - 1
6.1.2	Staplervorsatz	6 - 2
6.1.3	Hydraulikhammer	6 - 3
6.1.4	Lasthaken	6 - 4
6.2	An- und Abbau von Anbaugeräten mit hydraulischem Anschluß	6 - 5
6.2.1	Mehrzweckschaufel	6 - 5
6.2.2	Frontbagger	6 - 8
6.3	An- und Abbau von Anbaugeräten mit hydraulischem Anschluß und elektrischer Betätigung	6 - 9
6.3.1	Greifer	6 - 9
6.4	Verwendung weiterer Anbaugeräte	6 - 10

**7 Bergen, Abschleppen, Verzurren, Kranverlasten 7 - 1**

7.1	Bergen, Abschleppen, Verzurren	7 - 1
7.2	Kranverlasten	7 - 2

**8 Wartung 8 - 1**

8.1	Wartungshinweise	8 - 1
8.2	Wartungsarbeiten	8 - 2
8.2.1	Ölstandskontrolle Motor	8 - 2
8.2.2	Ölstandskontrolle Achsen	8 - 2

<b>6</b>	<b>Redskap</b>	<b>6 - 1</b>	<b>6</b>	<b>Attachments</b>	<b>6 - 1</b>
6.1	Montering och demontering av redskapen utan hydraulisk anslutning	6 - 1	6.1	Installation and removal of attachments without hydraulic connection	6 - 1
6.1.1	Skopa	6 - 1	6.1.1	Bucket	6 - 1
6.1.2	Gaffel	6 - 2	6.1.2	Fork-lift attachment	6 - 2
6.1.3	Hydraulhammaren	6 - 3	6.1.3	Hydraulic hammer	6 - 3
6.1.4	Lastkrok	6 - 4	6.1.4	Crane hook	6 - 4
6.2	Montering och demontering av redskapen med hydraulisk anslutning	6 - 5	6.2	Installation and removal of attachments with hydraulic connection	6 - 5
6.2.1	Universalskopa	6 - 5	6.2.1	Multi-purpose bucket	6 - 5
6.2.2	Grävskopa	6 - 8	6.2.2	Front-end excavator	6 - 8
6.3	Montering och demontering av redskapen med hydraulisk anslutning och elektrisk användning	6 - 9	6.3	Installation and removal of attachments with hydraulic connection and electrical operation	6 - 9
6.3.1	Gripskopa	6 - 9	6.3.1	Grab	6 - 9
6.4	Användning av andra redskap	6 - 10	6.4	Usage of additional attachments	6 - 10
<b>7</b>	<b>Bärgning, bogsering, fastsurrning, krantransport</b>	<b>7 - 1</b>	<b>7</b>	<b>Rescue, towing, lashing, lifting</b>	<b>7 - 1</b>
7.1	Bärgning, bogsering, fastsurrning	7 - 1	7.1	Rescue, towing, lashing	7 - 1
7.2	Krantransport	7 - 2	7.2	Lifting	7 - 2
<b>8</b>	<b>Underhåll</b>	<b>8 - 1</b>	<b>8</b>	<b>Maintenance</b>	<b>8 - 1</b>
8.1	Underhållsanvisningar	8 - 1	8.1	Maintenance notes	8 - 1
8.2	Underhållsarbeten	8 - 2	8.2	Mainenance work	8 - 2
8.2.1	Kontroll av oljenivån motorn	8 - 2	8.2.1	Checking the engine oil level	8 - 2
8.2.2	Kontroll av oljenivån axlarna	8 - 2	8.2.2	Checking the oil level of the axles	8 - 2

8.2.3	Ölstandskontrolle Hydraulikölbehälter	8 - 3
8.2.4	Ölwechsel Motor	8 - 3
8.2.5	Ölwechsel Achsen	8 - 4
8.2.6	Ölwechsel Hydraulikanlage	8 - 6
8.2.7	Kraftstofffilter wechseln	8 - 6
8.2.8	Hydraulikölfilter- Einsatz wechseln	8 - 7
8.2.9	Luftfilter warten/ wechseln	8 - 8
8.2.10	Sicherheitspatrone wechseln	8 - 9
8.2.11	Feststellbremse prüfen/einstellen	8 - 10
8.2.12	Betriebsbremse prüfen	8 - 11
8.2.13	Starterbatterie prüfen	8 - 11

**9      Störung, Ursache  
und Abhilfe            9 - 1**

**10     Anhang**

10.1	Elektro-Schaltplan
10.2	Hydraulik-Schaltplan Gerät
10.3	Wartungsplan
10.4	Muster "Prüfhinweise für Schaufellader"

8.2.3	Kontroll av oljenivå i hydrauloljebehållare	8 - 3	8.2.3	Checking the oil level in the hydraulic oil reservoir	8 - 3
8.2.4	Oljebyte i motorn	8 - 3	8.2.4	Changing engine oil	8 - 3
8.2.5	Oljebyte i axlarna	8 - 4	8.2.5	Changing the oil in the axles	8 - 4
8.2.6	Oljebyte i hydraul-systemet	8 - 6	8.2.6	Changing the oil in the hydraulic system	8 - 6
8.2.7	Byte av bränslefilter	8 - 6	8.2.7	Replacing the fuel filter	8 - 6
8.2.8	Byte av hydraul-oljefilterinsats	8 - 7	8.2.8	Replacing the hydraulic oil filter insert	8 - 7
8.2.9	Underhåll/byte av luftfiltret	8 - 8	8.2.9	Air filter maintenance/replacement	8 - 8
8.2.10	Byte av skyddsinsatsen	8 - 9	8.2.10	Replacing the safety cartridge	8 - 9
8.2.11	Kontrollera/ställ in parkeringsbromsen	8 - 10	8.2.11	Checking the parking brake	8 - 10
8.2.12	Kontroll av drivbromsen	8 - 11	8.2.12	Checking the service brake	8 - 11
8.2.13	Kontrollera startbatteriet	8 - 11	8.2.13	Checking the starter battery	8 - 11

<b>9</b>	<b>Felsökning</b>	<b>9 - 1</b>	<b>9</b>	<b>Trouble, cause and remedy</b>	<b>9 - 1</b>
----------	-------------------	--------------	----------	----------------------------------	--------------

<b>10</b>	<b>Annexes</b>	<b>10</b>	<b>Annexes</b>
10.1	Elektriskt kopplingsschema	10.1	Electrical circuit diagram
10.2	Hydrauliskt kopplingsschema	10.2	Hydraulic circuit diagram loader
10.3	Underhållsschema	10.3	Maintenance plan
10.4	Example på "Prüfhinweise für Schaufellader"	10.4	Samples "Prüfhinweise für Schaufellader"