



**4. Phase**  
Den Zentralgelenksperrbolzen (auf der rechten Seite des Gelenks) anbringen, Wärmemotor ausschalten und Schlüssel abziehen.



**5. Phase**  
Die Rückspiegel nach innen biegen und vergewissern, daß beide Türen und das Heckfenster der Kabine geschlossen sind.

**6. Phase**  
Maschine und Ausrüstung mit Keilen und Ketten auf dem Anhänger blockieren.

**7. Phase**  
Den Abstand zwischen Boden und höchstem Punkt der Maschine messen, um die Gesamthöhe zu erhalten.

## ANHEBEN DER MASCHINE

**1. Phase**  
Den Greifarm der Ladeschaufel auf den Untergrund absenken und die Sperrvorrichtung der Ladeschaufelbedienung nach hinten drücken.

**2. Phase**  
Den Zentralgelenksperrbolzen anbringen, den Wärmemotor abschalten und den Anlaßschlüssel ziehen.



**3. Phase**  
Zum Aufbocken der Maschine die vier durch spezielle Aufkleber gekennzeichneten Punkte (2 vordere und 2 hintere) benutzen.



Die in diesem Kapitel beschriebenen Benutzungsrichtlinien einhalten, jegliche andere Verwendung ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers ist untersagt.

**D**