



# **Beschilderung**

## 2 Beschilderung

# AHLMANN



- 1 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 2 Schild: **ACHTUNG**  
Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 3 Schild: **ACHTUNG**  
Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
- 4 Symbolschild: **ACHTUNG**  
Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.  
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 5 Symbolschild: Lenkartenumschaltung (4-7/3)  
Hinterrad-/Allradlenkung
- 6 Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.17)
- 7 Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.17)
- 8 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 9 Symbolschild: Anschlagpunkte für Kranverlastung
- 10 Symbolschild: Anschlagpunkte für Abschleppen/Verzurren
- 11 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
- 12 Schild: Wartungsplan
- 13 Schild: Reifendruck
- 14 Symbolschild: Heizung
- 15 Symbolschild: Hydrauliköltank
- 16 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-8/6)
  - Teleskopausleger
    - Handhebel nach vorn - senken
    - Handhebel nach hinten - heben
    - Handhebel nach vorn über den Druckpunkt - Schwimmstellung
  - Schnellwechsellvorrichtung
    - Handhebel nach links - ankippen
    - Handhebel nach rechts - abkippen
  - Schaufel / Staplervorsatz / Lasthaken
    - Handhebel nach links - ankippen
    - Handhebel nach rechts - aus-/abkippen
- 17 Symbolschild: Standard-Joystick
  - Fahrschalter (4-8/7)
    - Fahrtrichtung - vorwärts
    - 0
    - rückwärts
  - Taster für Zusatzhydraulik (4-8/2)
    - Schnellwechsellvorrichtung
      - oberer Taster - verriegeln
      - unterer Taster - entriegeln
    - (in Verbindung mit 4-9/2)
    - Mehrzweckschaufel
      - oberer Taster - schließen
      - unterer Taster - öffnen
  - Hydraulische Fahrstufen (4-8/8)
    - Symbol Hase - schnell
    - Symbol Schnecke - langsam
- 18 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits- und Zusatzhydraulik geschlossen
- 19 Symbolschild: Kraftstofftank
- 20 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 21 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 22 Schild: UVV-Plakette
- 23 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
- 24 Schild: Lastdiagramm Staplervorsatz