

14 Allgemeine Hinweise

Bei Lieferung eines Neugerätes wird mitgeliefert:

- Eine Bedienungsanleitung für den Motor.
Alle den Motor betreffenden Einzelheiten entnehmen Sie bitte dieser Bedienungsanleitung.
- Ein "Merkheft Erdbaumaschinen" der Tiefbau-Berufsgenossenschaft.
- Ersatzteilliste Grundgerät.

14 General instructions

The following is supplied together with a new machine:

- Operating instructions for the engine. Please take all details regarding the engine from these operating instructions.
- Industrial leaflet "earth-moving machinery" of the employer's liability insurance association for civil engineering.
- Spare parts list - basic unit.

14 Instructions générales

Ce chargeur à bras pivotant est livré avec:

- Des instructions de service pour le moteur. Tous les détails concernant le moteur se trouvent dans ces instructions de service.
- Les prescriptions de sécurité nationales ainsi que les directives réglant la circulation sur voies publiques sont à respecter par le conducteur.
- Une liste de pièces de rechange pour la machine de base.