

# AHLMANN

## GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



### SCHWENKLADER

# AS 7C AS 7CS

Ahlmann-Maschinenbau GmbH · D 2370 Büdelsdorf  
Telefon 0 43 31 / 3 51-0 · Teletex 433 111 · Telefax 351 444

## V O R W O R T

Die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung enthält eine allgemeine Beschreibung, technische Daten, Angaben über Inbetriebnahme/Bedienung, sowie Pflege und Wartung.

Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten. Reparaturen größeren Umfangs sollten vom autorisierten Kundendienst oder vom Hersteller durchgeführt werden.

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften und im speziellen auch die aus der gültigen Broschüre der Tiefbau-Berufsgenossenschaft "UNFALLVERHÜTUNGS-VORSCHRIFT BAGGER, LADER, PLANIERGERÄTE, SCHÜRFGERÄTE UND SPEZIALMASCHINEN DES ERDBAUES". (Erdbaumaschinen VBG 40)

Der Schwenklader AS7C/CS ist "GS" geprüft.

## Ahlmann Baumaschinen GmbH Postfach 9 64 · 24758 Rendsburg

Ahlmann-Maschinenbau GmbH  
Am Friedrichsbrunnen 2

2370 Büdelsdorf

Tel. Sammel-Nr. (0 43 31) 35 10  
(0 43 31) 3 51 - 2 42 Ersatzteildienst  
(0 43 31) 3 51 - 2 79 Technische Beratung  
(0 43 31) 3 51 - 2 25 Kundendienst

Teletex - 433 111  
Telefax - 351 444

AS7C/CS  
Ausgabe 04.1987

ab Fahrg.-Nr. 12551010 D und 12551010 P