

# Signalisation

## 2 Signalisation

### 2.1 Signaux de danger et d'indication




Fig. 2-1

- 1 - Plaque constructeur machine (côté droit du véhicule)  
» comprend le numéro d'identification du véhicule «
- 2 - **ATTENTION** - Lors des déplacements effectués sur la voie publique, n'utiliser que les roues directrices arrière.
- 3 - **ATTENTION** - La direction ne fonctionne que pendant la marche du moteur
- 4 - Pan d'entretien
- 5 - Vitesse maximum

## 2.2 Fusibles (4-10/17)

|    |                                                          |        |
|----|----------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Organe de translation                                    | 10,0 A |
| 2  | Clignotant                                               | 7,5 A  |
| 3  | Hydraulique                                              | 15,0 A |
| 4  | Chauffage                                                | 20,0 A |
| 5  | Chauffage lunette AR                                     | 20,0 A |
| 6  | Feu de route                                             | 15,0 A |
| 7  | Feu de croisement                                        | 15,0 A |
| 8  | Feu de recul gauche,<br>feu de position gauche           | 5,0 A  |
| 9  | Feu de recul droit,<br>feu de position droit             | 5,0 A  |
| 10 | Feux de détresse                                         | 15,0 A |
| 11 | Essuie-glace/lave-glace                                  | 20,0 A |
| 12 | Disp. d'arrêt du moteur                                  | 5,0 A  |
| 13 | Projecteurs,<br>éclairage stop                           | 30,0 A |
| 14 | Gyrophare (IO),<br>klaxon, prise,<br>éclairage intérieur | 30,0 A |

Vue sur la boîte à fusibles:

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>10</b> | <b>9</b>  | <b>8</b>  | <b>7</b>  | <b>6</b>  |
|           | <b>14</b> | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>11</b> |
| <b>5</b>  | <b>4</b>  | <b>3</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  |

Fig. 2-2

IO = Installation optionnelle




Fig. 2-3

## 2.3 Plaques de symboles

### Levier distributeur pour hydraulique de travail (4-9/15)

Flèche porte-godet

1 - Abaisser

2 - Relever

5 - Position demise à niveaux

Dispositif de changement rap.

3 - Redresser

4 - Déverser

Godet

3 - Redresser

4 - Incliner

Palettiseur

3 - Redresser les fourches

4 - Incliner les fourches




Fig. 2-4

### Levier distributeur pour hydraulique accessoire (4-9/11)

Dispositif de changement rap.

1 - Déverrouiller

2 - Verrouiller

Godet multi-fonctions

1 - Ouvrir

2 - Fermer




Fig. 2-5

Le robinet à boisseau sphérique pour l'hydraulique complémentaire est fermé




Fig. 2-6

Pression des pneus avant/arrière

Avant la mise en service, lire et respecter le manuel de l'opérateur. Transmettez toutes les consignes de sécurité également aux autres utilisateurs!

Ouvrir uniquement à l'arrêt du moteur

Réservoir de carburant

Réservoir d'huile hydraulique

Chauffage

Il est interdit de séjourner dans la zone de danger

Fig. 2-7




Fig. 2-8




Fig. 2-9




Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12






Fig. 2-13

Commutation du mode de braquage  
(4-8/8)

Direction roue directrice AR

Direction toutes roues




Fig. 2-14

**Rapports hydrauliques (4-9/14)**

Symbole lièvre - rapide  
Symbole escargot - lent

**Sens de la marche (4-9/16)**

- avant  
- 0  
- arrière




Fig. 2-15

Points d'ancrage pour  
le grutage




Fig. 2-16

Points d'ancrage pour  
remorquage/amarrage

Plaquette UVV  
(contrôle annuel conformément aux  
prescriptions sur la prévention des  
accidents UVV)



Fig. 2-17

Labelle  
- Engin de chantier silencieux -



Fig. 2-18

Puissance sonore  
Bruit extérieur: 99 dB(A)




Fig. 2-19

Pression acoustique  
Bruit dans la cabine: 77 dB(A)




Fig. 2-20